

Nazwa produktu: Kij do kiełbasek z drewnianą rączką 104 cm

Przeznaczenie: akcesoria do grillowania i ognisk – kij do pieczenia kiełbasek

Opis i zastosowanie

Kij do kiełbasek o długości 104 cm to praktyczne akcesorium do grillowania i pieczenia potraw nad ogniskiem. Pozwala na bezpieczne przygotowanie kiełbasek, pianek czy warzyw bez konieczności zbliżania się do źródła ognia. Wyposażony w **drewnianą rączkę**, zapewnia komfort użytkowania i ochronę przed poparzeniem.

Główne cechy produktu

- **Długość 104 cm** – umożliwia bezpieczne pieczenie nad ogniem
 - **Stal chromowana** – odporna na wysoką temperaturę i korozję
 - **Drewniana rączka** – chroni dłoń przed nagrzaniem
 - **Możliwość pieczenia kilku kiełbasek jednocześnie**
 - **Uniwersalne zastosowanie** – do grilla, ogniska i kuchni turystycznej
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
 - Nie zostawiać produktu w ogniu bez kontroli
 - Upewnić się, że drewniana rączka nie ma kontaktu z ogniem
 - Po użyciu odłożyć w bezpieczne miejsce z dala od dzieci
-

Instrukcje montażu

Produkt nie wymaga montażu.

Sposób użycia:

1. Nabij kiełbaskę lub inny produkt na końcówkę kija
 2. Trzymaj kij nad ogniem, opierając rękę na drewnianej rączce
 3. Obracaj potrawę równomiernie do uzyskania pożądanego stopnia przypieczenia
 4. Po ostygnięciu oczyść kij i przechowuj w suchym miejscu
-

Czyszczenie i konserwacja

- Umyć ręcznie po każdym użyciu przy użyciu łagodnego detergentu
 - Unikać długiego moczenia drewnianej rączki
 - Nie myć w zmywarce
 - Dokładnie osuszyć przed schowaniem
-

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci
 - Nie wystawiać drewnianej rączki na długotrwałe działanie słońca lub deszczu
 - Można zawiesić na haczyku lub przechowywać w organizerze kuchennym
-

Informacje dodatkowe

- **Długość:** 104 cm
- **Kolor:** Srebrny
- **Materiał:** Stal chromowana, drewno (rączka)