

## **Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania**

### **MARKIZA ELEKTRYCZNA ELITE**

---

#### **Opis i zastosowanie**

Markiza elektryczna ELITE przeznaczona jest do montażu jako boczna osłona pergoli, carportów lub przestrzeni tarasowych. Produkt zapewnia ochronę przed słońcem, wiatrem oraz zwiększa prywatność użytkowników. Może być stosowana również jako ekran projekcyjny w przestrzeniach zewnętrznych.

---

#### **Główne cechy produktu**

- konstrukcja aluminiowa odporna na warunki atmosferyczne
  - tkanina PVC o właściwościach przeciwsłonecznych
  - możliwość wykorzystania jako ekran projekcyjny
  - system elektrycznego sterowania
  - prowadnice zapewniające stabilność i napięcie materiału
  - kompatybilność z pergolami i systemami ELITE
  - estetyczna kasetka chroniąca materiał
- 

#### **Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa**

- Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego zgodnie z przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, najlepiej przez osoby posiadające doświadczenie techniczne.
- Nie używać markizy przy silnym wietrze, burzy lub intensywnych opadach.
- Podczas użytkowania upewnić się, że w zasięgu pracy markizy nie znajdują się przeszkody.
- Nie pozostawiać rozłożonej markizy bez nadzoru w trudnych warunkach pogodowych.
- Nie ingerować w konstrukcję ani instalację elektryczną urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodów lub napędu nie używać produktu.
- Dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nie obciążać tkaniny dodatkowymi przedmiotami.

---

## **Instrukcje montażu**

- Markizę należy zamontować na stabilnej i trwałej konstrukcji (np. pergoli lub ścianie).
- Upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i wypoziomowane.
- Podłączyć system elektryczny zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić poprawność działania mechanizmu oraz prowadnic.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń do swobodnego rozwijania i zwijania markizy.

---

## **Czyszczenie i konserwacja**

- Tkaninę czyścić miękką ściereczką lub wodą z łagodnym detergentem.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani myjek ciśnieniowych.
- Regularnie usuwać zabrudzenia oraz kurz z prowadnic i kasety.
- Kontrolować stan mechanizmu elektrycznego i elementów montażowych.
- W przypadku dłuższego nieużytkowania zaleca się zwinięcie markizy.

---

## **Warunki przechowywania**

- W okresach nieużytkowania markiza powinna być zwinięta i zabezpieczona w kasecie.
- Produkt należy chronić przed długotrwałym działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych.
- Instalację elektryczną należy zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniami.
- W przypadku sezonowego użytkowania zaleca się regularną kontrolę stanu technicznego.