

Nazwa kategorii produktu:

Akcesoria basenowe i rekreacyjne (baseny dmuchane, materace, koła do pływania, zabawki dmuchane, pontony, rękawki, kamizelki do nauki pływania, pompki, filtry, akcesoria do czyszczenia i konserwacji basenów)

Przeznaczenie:

Do użytku rekreacyjnego w wodzie oraz do obsługi, konserwacji i utrzymania przydomowych basenów.

Opis i zastosowanie

Produkty z kategorii akcesoriów basenowych przeznaczone są do rekreacji wodnej, nauki pływania, wypoczynku oraz utrzymania czystości i prawidłowego funkcjonowania basenów ogrodowych.

W skład grupy mogą wchodzić między innymi:

- baseny dmuchane,
- koła i rękawki do nauki pływania,
- materace i zabawki dmuchane,
- pontony rekreacyjne,
- pompki ręczne, nożne i elektryczne,
- pompy filtrujące,
- wkłady filtracyjne,
- filtry piaskowe,
- akcesoria do czyszczenia basenu,
- dozowniki chemii basenowej,
- termometry basenowe,
- testery parametrów wody.

Produkty przeznaczone są do użytkowania zgodnie z ich funkcją i instrukcjami producenta.

Główne cechy produktów

- przeznaczone do rekreacji i wypoczynku w wodzie,

- wykonane z materiałów odpornych na działanie wody i promieniowania słonecznego,
 - łatwe w montażu, demontażu i przechowywaniu,
 - wspomagają utrzymanie czystości i prawidłowego funkcjonowania basenu,
 - umożliwiają komfortowe korzystanie z przydomowych stref wodnych,
 - przeznaczone do sezonowego użytkowania na zewnątrz.
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

Produkty rekreacyjne dmuchane

- Produkty dmuchane nie chronią przed utonięciem.
- Dzieci korzystające z produktów wodnych muszą pozostawać pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu wody.
- Nie używać produktów przy silnym wietrze, burzy lub niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia produktu.
- Nie używać uszkodzonych lub nieszczelnych produktów.

Pompki i urządzenia elektryczne

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie zanurzać urządzeń elektrycznych w wodzie.
- Chronić przewody elektryczne przed uszkodzeniem.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania.

Pompy filtrujące i filtry

- Nie uruchamiać urządzeń bez przepływu wody.
- Regularnie kontrolować stan filtrów i przewodów.
- Wszelkie prace konserwacyjne wykonywać po odłączeniu zasilania.

Chemia basenowa

- Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie mieszać różnych środków chemicznych.

Instrukcja użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić kompletność produktu.
- Upewnić się, że produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
- Produkty dmuchane napompować zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczając do nadmiernego ciśnienia.

2. Użytkowanie

- Korzystać z produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontrolować stan techniczny produktu.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń przerwać użytkowanie.

3. Po zakończeniu użytkowania

- Opróżnić produkty z wody lub powietrza (jeżeli dotyczy).
- Oczyszczyć i osuszyć przed schowaniem.
- Przechowywać w odpowiednich warunkach.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących.
- Nie stosować agresywnych detergentów ani rozpuszczalników.
- Regularnie usuwać zabrudzenia, osady oraz pozostałości chloru.
- Filtry i wkłady filtracyjne wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.
 - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas długotrwałego przechowywania.
 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.
 - Produkty dmuchane przechowywać po całkowitym wysuszeniu.
-

Ważna informacja

Produkty rekreacyjne przeznaczone do użytkowania w wodzie nie stanowią środków ratunkowych ani sprzętu ochrony życia. Korzystanie z nich wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz stałego nadzoru nad dziećmi.