

Nazwa produktu: Zestaw akcesoriów do grillowania w drewnianej skrzynce

Przeznaczenie: akcesoria do grillowania i gotowania

Opis i zastosowanie

Zestaw akcesoriów do grillowania w eleganckiej drewnianej skrzynce to praktyczny komplet trzech najważniejszych narzędzi – łopatką, widelca i szczypiec – wykonanych z solidnej stali. Sprawdzi się idealnie zarówno podczas grillowania w ogrodzie, jak i przy codziennym gotowaniu w kuchni. Długość narzędzi zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy w wysokiej temperaturze, a elegancka skrzynka to estetyczne i praktyczne miejsce przechowywania.

Główne cechy produktu

- **3 niezbędne akcesoria do grillowania:** łopatką, widelec i szczypce
 - **Solidna konstrukcja ze stali** – trwałość na wiele sezonów
 - **Drewniana skrzynka** – bezpieczne i estetyczne przechowywanie
 - **Ergonomiczne uchwyty** – wygoda i precyzja podczas grillowania
 - **Uniwersalne zastosowanie** – do grilla i codziennego gotowania
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Nie pozostawiać narzędzi bezpośrednio na ruszcie lub w pobliżu ognia
 - Używać rękawic ochronnych przy wysokich temperaturach
 - Przechowywać zestaw z dala od dzieci
 - Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć wszystkie elementy
-

Instrukcje montażu

Zestaw nie wymaga montażu.

Sposób użytkowania:

1. Wyjmij narzędzia z drewnianej skrzynki
 2. Użyj łopatką, widelca lub szczypiec w zależności od rodzaju potrawy
 3. Po użyciu umyj, wysusz i odłóż akcesoria do skrzynki
-

Czyszczenie i konserwacja

- Myć ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem
 - Dokładnie osuszyć przed schowaniem do drewnianej skrzynki
 - Nie stosować silnych środków żrących
 - Drewnianą skrzynkę przecierać suchą ściereczką – nie moczyć
-

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią
 - Nie pozostawiać zestawu na zewnątrz po zakończeniu grillowania
 - Chronić drewnianą skrzynkę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczu
-

Informacje dodatkowe

- **Kolor akcesoriów:** Srebrny
- **Zawartość zestawu:**
 - Widelec (długość 43,5 cm)
 - Szczypce (długość 44,5 cm)
 - Łopatka (długość 45 cm)
 - Drewniana skrzynka